KETRON Tipps & Tricks

Dateien via USB auf SD9, SD60, SD90 kopieren

Mit SD9, SD60, SD90 lassen sich Dateien von externen Speichermedien wie HD, PC oder USB-Stick in den internen Speicher kopieren. Im nachstehenden Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie Dateien von einem angeschlossenen USB-Stick übertragen.

Und so geht's!

- WICHTIG:

Der Kopiervorgang funktioniert nur wenn unter PLAYER – FUNCTION – der Menüpunkt "Half Screen" deaktiviert ist.

- Drücken Sie an Ihrem SD9 die Taste "MEDIA". (Für eine grössere Ordneranzeige zuerst die Taste "STYLE" drücken (LED ist aus) um in den Playerbereich zu wechseln.
- Im Display erscheint "Userfs". Dies ist die Bezeichnung des internen Speichers. Der Prozentwert informiert darüber, wieviel Speicherplatz noch vorhanden ist. Die rote Umrandung der Bezeichnung zeigt Ihnen, dass dieser Speicher gerade angewählt ist.



- Tippen Sie nun in das Feld "Userfs". Es erscheint der Inhalt des internen Speichers.

[1]		- 4/4	:	T:0	Drum 62	Bass (63	Chord 63	Orch 37	Lead 63
	\$RECYCLE.BIN								
	DEMOS								
	MIXED							1	`
	МРЗ							1	;
	REGISTRATION							(-/	-)
	USER_MODELI	NG					•	Play	Bar
SYNC	/NEXT RESTYLE	PLAYLIST	MY FOL	.DER	MARK	ER	FU	NCTI	ON

- Um zur Anzeige "Userfs" zurückzukehren, drücken Sie wieder die Taste "MEDIA"
- Stecken Sie nun den USB-Stick in einen der 3 USB-Ports. Nach kurzer Zeit wird dieser Stick im Display angezeigt.



- Wenn Sie nun im Display auf den Stick tippen, wird Ihnen der Inhalt des Sticks SOFORT angezeigt. Drücken Sie wieder die Taste "MEDIA" um zur oben dargestellten Übersicht zu gelangen. Der Stick zeigt jetzt die rote Umrandung als Info, dass er als Speicher gerade angewählt ist.
- Drücken Sie am unteren Rand des Displays das Feld "DISK EDIT".
 (Die Taste "MEDIA" beginnt zu blinken)

[1]	- 4/4	:	T:0	Drum 62	Bass 63	Chord 63	Orch 37	Lead 63
[Userfs] 92%	[32_GB] 99%							
EJECT PC-	CONNECT	EDIT	INF	0		REFI	RESH	ł

- Es öffnet sich wieder SOFORT der Inhalt des USB Sticks.
- Tippen Sie im Display ganz links auf die Datei, die Sie kopieren möchten, so dass sie GRAU hinterlegt ist. Wenn Sie mehrere Dateien kopieren möchten, wiederholen Sie dies bei allen Dateien.

Sele	ected Files:	1	MEDIA		
MIDI	1 Yellowsun	.mid			
					A A V (-/-) C Select All
NE	W FOLDER	СОРҮ	RENAME	DELETE	NUMBER

- Wenn Sie ALLE Dateien kopieren möchten, tippen Sie einfach auf "Select All".
- Wenn sich die Dateien in Ordnern auf dem Stick befinden, dann öffnen Sie diese durch Antippen in der Mitte. Sie können natürlich auch einen kompletten Ordner kopieren. Dann tippen Sie im Display wie bei einer Datei ganz links.
- Tippen Sie im Display nun auf COPY. In der Meldung im Display werden Sie gebeten, den Zielordner auszuwählen, in die die Datei kopiert werden soll. Bestätigen Sie die Meldung im Display mit OK.

Selected Files:	: 1 MEDIA	
1 Yellows	sun.mid	
	WARNING	
	Please select the destination folder and press PASTE button.	
	ОК	(-/-) Select All
NEW FOLDER	COPY RENAME DELETE N	UMBER

Selected Files:	0	MEDIA	
[Userfs] 92%	[32_GB] 99%	6	
EJECT PC			REFRESH

- Wählen Sie im Display nun "Userfs". Sie erhalten wieder SOFORT die Übersicht des internen Speichers. Wenn Sie die Datei in einen Ordner einfügen wollen, öffnen Sie diesen Ordner durch Antippen in der Mitte.
- Tippen Sie zum Einfügen der Datei im Display auf "PASTE"

Selec	ted Files: 1 MEDIA	
	\$RECYCLE.BIN	
	DEMOS	
	MIXED	Â
	MP3	v v
	REGISTRATION	(-/-)
	USER_MODELING	Select All
NEW	FOLDER PASTE RENAME DELETE NU	MBER

- Es wird nochmals angezeigt, das eine Datei kopiert wird. Bestätigen Sie die Meldung mit "CONFIRM".



- Damit ist der Kopiervorgang abgeschlossen. Um wieder zum normalen Spielbetrieb zurückzukehren, drücken Sie die blinkende Taste "MEDIA" und deaktivieren Sie "DISK EDIT" durch Antippen.
- **GANZ WICHTIG:** Vor dem Entfernen des Sticks im Display auf EJECT tippen, ansonsten können die Daten auf dem Stick beschädigt werden.

