KETRON Tipps & Tricks

Ketron SD9, SD60, SD90 Rotor-Geschwindigkeitskontrolle für Orgelsounds über Sustainpedal

Wählen Sie den Orgelsound, den Sie editieren wollen in der Kategorie "Organ" und berühren Sie diesen Sound ca. 2 Sekunden lang, um den "Sound Editor" zu öffnen.



Setzen Sie den gewählten Sound auf INSERT ON.

Bitte beachten: Wir empfehlen, den Werte CHORUS auf "0" zu setzen, um Effekt-Soundverzerrungen zu vermeiden.

Pop Organ								
ON/OFF	VOICE	VOL	SHIFT	TUNE	PAN	REV	CHORUS	INSERT
	Pop Organ	90	0	64	> <	70	50	On
	2nd Perc	90	0	64	><	71		01
	Hot Organ	100	0	64	> <	100		no
	2nd Voice							
	Strings Ens.	100	-12	64	> <	80	0	
OVERDRIVE TO PEDAL Insert Type Overdrive 1								
			SPLIT			1/6	<<	>>

Wählen Sie "Insert Type" und den gewünschten Effekt.

Pop Organ							
ON/OFF VOICE	VOICE INSERT EFX1	CHORUS INSERT					
Pop Organ	Chorus 1	50 On					
2nd Perc	Chorus 2						
Hot Organ	Chorus 3	0 90					
2nd Voice Strings Ens.	Phaser 1						
	Phaser 2						
		Overdrive 1					
	Phaser 3	<< >>					

Hier soll nun der Effekt ROTARY gewählt werden.

Pop Organ							
ON/OFF VOICE	VOICE INSERT EFX1	CHORUS INSERT					
Pop Org	an Tremolo 2	50 On					
2nd Per	rc Rotary						
Hot Org	an Delay 1						
Strings E	Delay 2	0					
	Delay 3						
	Dolay 4	Overdrive 1					
		<< >>					

Pop Organ								
ON/OFF	VOICE	VOL	SHIFT	TUNE	PAN	REV	CHORUS	INSERT
	Pop Organ	90	0	64	> <	70	50	On
	2nd Perc	90	0	64	> <	71	0	Off
	Hot Organ	100	0	64	><	100		no
	2nd Voice							
	Strings Ens.	100	-12	64	> <	80	0	
OVERDRIVE TO PEDAL Insert Type Rotary								
			SPLIT OCTAVE			1/6	<<	>>

Gehen Sie nun zur 4.Seite und wählen Sie "Mode" (sect. Morph / Rotor) und den gewünschten Modus (in diesem Fall "Sust.Switch"). Durch diese Wahl wird es möglich, den Rotor durch Drücken des Sustainpedales zu steuern, d.h. zwischen langsamer und schneller Rotorgeschwindigkeit hin- und herzuschalten (ROTOR SLOW / FAST).

Pop Organ							
ON/OFF	VOICE	MORPH	ROTOR	WHA-WHA	HARMONY	LEGATO	
	Pop Organ	Fi	rst		\checkmark		
	2nd Perc	Fi	rst				
	Hot Organ	Fi	rst				
VOICE	MODE	ТҮРЕ	MODE	MODE	ТҮРЕ		
Nor	mal	Off	Sust.Switch	Pedal	Full1		
			SPLIT OCTAVE		4/6 <<	>>	

Speichern Sie Ihre "neue" Voice as USER VOICE nun durch Drücken der SAVE Taste. Wir empfehlen dieser einen neuen Namen zu geben, um den Original Werkssound unverändert zu belassen.





R_POP ORGAN		
1 2 3 4	5 6 7	8 9 0
QWER	TYU	IOP
ASDF	GHJ	KLJ
z x c	VBN	M _ enter
Shift + +		Canc 💌

Um den soeben gespeicherten neuen Sound aufzurufen, drücken Sie das USER Icon auf der Voice Hauptauswahl-Seite und wählen ORGAN (zur Anzeige der Orgelsounds), dann wählen Sie den neu gespeicherten Sound.



Viel Erfolg beim Ausprobieren!

Ihr KETRON- MUSIXX Team